



VICTORINOX

Schnitzanleitung

«Tannzapfen»



Kurze Einleitung

Wir schnitzen zusammen einen Tannzapfen. Du brauchst dazu: Die Pausvorlage, Pauspapier, das richtige Holzstück (siehe Seite 2), die Farben Schwarz und Braun, grobes und feines Schleifpapier, ein Bleistift, einen Becher für Wasser, Pinsel und natürlich das Victorinox Schnitzmesser für Kinder.



1 Übertrage den Tannzapfen der Vorlage mit Bleistift auf das Pauspapier und dann auf das Holz. Fahre die Linien gut sichtbar nach.
Tipp: Zeichne den Tannzapfen auch auf der Rückseite auf.



2 Beginne nun mit dem Schnitzen. Zuerst musst du grosszügig den Linien nach das Holz abtragen, bis eine rundliche Form entsteht.



3 Schnitze die Rundung jetzt etwas feiner, damit des Schleifen einfacher wird.



4 Jetzt mit dem Schleifen beginnen. Nimm zuerst das gröbere Schleifpapier und danach das feine um die Oberfläche glatt zu machen.



5 Wir bemalen nun den Tannzapfen mit verschiedenen Brauntönen. Dafür brauchst du die Farben Rot, Grün, Gelb und Schwarz. Lege alles bereit.



6 Bravo, du hast es geschafft. Dein Tannzapfen ist nun fertig und wenn du noch mehr schnitzen möchtest, es gibt noch ganz viele Schnitzvorlagen, die ebenfalls viel Spass machen: www.schnitzclub.ch

Bravo!

Victorinox AG

Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, T: +41 41 818 12 11, F: +41 41 818 15 70, www.victorinox.ch




VICTORINOX

Pausvorlage «Tannenzapfen»



5 cm



5 cm

5 cm



3 cm



Das Holzstück in den angegebenen Grössen sollte aus weichem Balsaholz sein.

Victorinox AG

Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, T: +41 41 818 12 11, F: +41 41 818 15 70, www.victorinox.ch