VICTORINOX

Schnitzanleitung «Scateboard»

Kurze Einleitung
Wir schnitzen zusammen ein Scateboard. Du brauchst dazu: Die Pausvorlage, Pauspapier, das richtige Holzstück (siehe Seite 2), die Farbe Schwarz, Rot, Grün, Weiss grobes und feines Schleifpapier, ein Bleistift, einen Becher für Wasser, Pinsel und natürlich das Victorinox Schnitzmesser für Kinder.

1 Übertrage das Scateboard der Vorlage mit Bleistift auf das Pauspapier und dann auf das Holz. Fahre die Linien gut sichtbar nach.
Tipp: Zeichne das Scateboard auch auf der Rückseite auf.

2 Beginne nun mit dem Schnitzen. Zuerst musst du grosszügig den Linien nach das Holz abtragen, bis eine rundliche Form entsteht.

3 Schnitze die Rundung jetzt etwas feiner, damit des Schleifen einfacher wird.

4 Jetzt mit dem Schleifen beginnen. Nimm zuerst das gröbere Schleifpapier und danach das feine um die Oberfläche glatt zu machen.



5 Wir bemalen das Scateboard ganz farbig. Lass deiner Fantasie freien Lauf.



6 Bravo, du hast es geschafft. Dein Scateboard ist nun fertig und wenn du noch mehr schnitzen möchtest, es gibt noch ganz viele Schnitzvorlagen, die ebenfalls viel Spass machen: www.schnitzclub.ch.

Bravo!

Victorinox AG
Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, T: +41 41 818 12 11, F: +41 41 818 15 70, www.victorinox.ch

VICTORINOX

Pausvorlage «Scateboard»



5 cm

10 cm

2,5 cm

10 cm

Das Holzstück in den angegebenen Grössen sollte aus weichem Balsaholz sein.

Victorinox AG
Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, T: +41 41 818 12 11, F: +41 41 818 15 70, www.victorinox.ch